

**MONTAGEANLEITUNG**


**ARTIKEL NR.**

**1520 013 000**

**Silokipper SILOKI Aufbau  
Für 4achser Fahrgestelle von HERPA®**

**Lieferumfang:**

- Vormontierter Grundrahmen (breite Ausführung) mit Silo, beweglicher Auslassklappe und beweglichem Zylinder
- Frei montierbare Schüttrinne
- Grundrahmen (schmale Ausführung)
- Ausgestossener Hubzylinder




**Passende LKW-Chassis**

Der breite Grundrahmen ist passend für die neuen 4achser LKW-Chassis von HERPA. Fahrgestell neu MAN 8x4 HERPA 083775 oder Mercedes 8x4 HERPA 083768


Der schmale Grundrahmen ist passend für die alten 4achser LKW-Chassis von HERPA. Fahrgestell alt MAN 8x4 HERPA 082532 oder Mercedes 8x4 HERPA 082549

**Montage Zubehör**

Die beiliegende Schüttrinne kann hinten am Grundrahmen in die vorgesehene Aufnahme eingesteckt werden. Im Transportzustand eingeklappt am Silo anliegend. Für die Darstellung einer Einsatzzene, kann die Schüttrinne gegen hinten eingesteckt werden.



Transportzustand



Schüttrinne ausgeklappt

Bei der Darstellung von Einsatzzenen, kann das Silo angehoben und mit dem Ausgestossenen Hubzylinder arretiert werden. Dazu wird der Spitz des Hubzylinders in die Öffnung des am Silo befestigten Zylinders gesteckt. Im Grundrahmen sind die Aufnahmen für das untere Ende des Hubzylinders angebracht.

**Austauschen des Grundrahmens**

Standartmässig ist das Modell mit dem breiten Grundrahmen für die neue Generation von HERPA-Chassis vormontiert. Ein zweiter Grundrahmen in schmaler Ausführung liegt bei. Für den Austausch muss mit einem dünnen und leicht spitzigen Gegenstand der Bolzen vorsichtig herausgedrückt werden. Danach kann der Grundrahmen getauscht und der Bolzen wieder eingeschoben werden.

V1 / 01.09.2015